



BÂTI D'ENSACHAGE DES TOISONS



BATI D'ENSACHAGE DES TOISONS

PLAN 4553RÉVISÉ 1:78



1. Pattes en cornières de 1½" x 1½" x 1/8"
2. Echelons en tuyaux de 1", espacés également
3. Tuyau de support de 1", sur 2 côtés du bâti d'emballage
4. Contreventements en fer plat de 1" x 1/4" x 3'-6", soudés aux pattes 1
5. Attaches en acier de 1½" x 1½" x 1/8" percées et soudées aux pattes 1 pour boulonner le contre-plaqué 6
6. Contre-plaqué de 3/4"; boulonner à 5 avec des boulons de poêle à tête ronde
7. Un anneau en acier de 2" x 1/8" retient le sac d'emballage des toisons; percer et fraiser des trous pour des vis à bois qui fixent l'anneau à 6 (attacher le sac d'emballage des toisons avec de fortes bandes élastiques en caoutchouc ou un anneau en acier).
8. Souder une rondelle de 2" sous chaque patte; la rondelle repose à plat sur le plancher.